

## Con el motor del montacargas apagado:

- ¿Están las horquillas en buen estado?
- Observa las mangueras hidráulicas, cadenas, cables.
- ¿Hay óxido o corrosión en el tanque de propano (Camioneta de gas LP)?
- Compruebe el nivel de agua/electrolitos y carga de la batería.
- Compruebe todas las correas del motor.
- ¿Tiene el manual del operador?
- ¿Funciona el cinturón de seguridad?

## Con el motor del montacargas encendido:

- ¿Hay algún ruido inusual? Si es así, investigar de inmediato.
- ¿Funcionan correctamente los pedales?
- ¿Los frenos trabajan sin problemas?
- ¿Trabaja el freno de mano?
- ¿Funciona correctamente el volante?
- ¿Control de inclinación: adelante y atrás, funciona sin problemas?
- ¿Control para subir y bajar: sin problemas?
- ¿Funciona el control del aditamento?
- ¿Funcionan las bocinas y luces?
- Compruebe todos los indicadores: presión de aceite, cuenta horas, nivel de combustible, temperatura, monitores de instrumento del motor.
- ¿Manejar hacia adelante y reversa sin problemas?
- Delante y hacia atrás sin problemas de conducción

*Esta hoja informativa es nada mas una guía de discusión de repaso basada en entrenamiento completo y compatible anterior. El solo hecho de proporcionar esta información no constituye cumplimiento del entrenamiento requerido legalmente.*

